

# Informationen zur Aktivierung von Registrierkasse chip

## 1. Voraussetzungen

- Aktuelle a.sign Client Version
- Installierter Kartenleser
- Installation der Aktivierungssoftware

➔ Download der Software unter [www.a-trust.at/registrierkasse/aktivierung](http://www.a-trust.at/registrierkasse/aktivierung)

## 2. Aktivierung


Stecken Sie die zu aktivierende Karte in den Kartenleser und starten Sie die Aktivierungssoftware. Über das Dropdownmenü kann der gewünschte Ordnungsbegriff ausgewählt werden. Hierbei stehen die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID), die Global Location Number (GLN) und die Finanzamts- bzw. Steuernummer zur Verfügung. Nach Auswahl des gewünschten Typs kann der Wert eingetragen werden, wobei eine grundsätzliche Formalprüfung erfolgt.

Nach dem Eintrag einer E-Mail Adresse kann die Aktivierung über den Button „Aktivieren“ gestartet werden. Die E-Mail Adresse wird zur Kontaktaufnahme durch A-Trust verwendet. Der Aktivierungsvorgang kann bis zu eine Minute in Anspruch nehmen.

The screenshot shows a software window titled "Aktivierung A-Trust Registrierkasse.Chip". The interface includes a menu bar with "Datei" and "Hilfe". The main area features the A-Trust logo and the slogan "einfach sicher". Below the logo, there is a dropdown menu for "Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID)" with the value "ATU12345678" and an "e-Mail Adresse:" field with the value "test@a-trust.at". An "Aktivieren" button is positioned to the right of the email field. A green progress bar is visible below the input fields. The "Ergebnis" section contains two input fields for "Zertifikatsseriennummer: HEX:" and "DEC:", along with a "Zertifikat anzeigen" button. A "Details..." button is located at the bottom right of the window.

### 3. Abschluss der Aktivierung

Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie den Speicherort des Aktivierungsprotokolls auswählen, das den Zertifikatsinhalt zusammenfasst. Im Programm selbst wird die Zertifikatsseriennummer angezeigt, mit einem Klick auf „Zertifikat anzeigen“ öffnet sich das Zertifikat selbst.



Die Aktivierung der Karte ist damit abgeschlossen, die StandardPIN der Karte lautet 123456.